







ご使用方法

※初期暗証番号は取扱説明書の右上に記載されている番号です。

変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

お好きな暗証番号を変更する前に、現在設定されている暗証番号で解錠・施錠できることを確認してください。それから下記順序にてお好きな暗証番号を設定してください。



- ダイヤルを暗証番号に合わせます。(真ん中より少し上にある黒色のライン位置に合わせてください)(A)
- シャックルを引き上げ、反時計回りに90°回転させ、シャックル付け根にある **I** の部分に合わせます。(B)
- シャックルを本体に押し込みます。(C)
- シャックルをさらに反時計回りに90°回転させ、シャックル付け根にある **II** の部分に合わせます。(D)
ダイヤルをお好みの暗証番号にセットします。(真ん中より少し上にある黒色のライン位置に合わせてください)(E)
- シャックルを引き上げ、時計回りに180°回転させ元の位置に戻します。(F)
これで新しい番号にて使用可能になります。
- ロックするには、ダイヤルを暗証番号に合わせてシャックルを穴へ差し込みます。
暗証番号以外になるようにダイヤルを回転させてください。

暗い場所でも使いやすいダイヤル設計

ダイヤルは、上に回していくと「0」で止まるようになってます。全て「0」に合わせてから、カチッという感触を確かめながら1つずつ下に回していくと、番号が見づらい場合でもダイヤルを合わせやすい設計です。

© 2018

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin
53210 U.S.A.
www.masterlock.com

マスターロック・センリー日本株式会社
TEL:03-5447-5311
<http://www.masterlockjapan.com>
<http://www.sentryjp.com>

暗証番号控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。