



ご使用方法


1. 鍵を鍵穴へ挿入します。(鍵穴の切れ込み
に鍵の突起を合わせてください。)



2. 鍵を軽く押し込みながら、右に約45°
回転させます。




3. 左に回転させて、元の位置で鍵を
抜き取ります。
※鍵は、回転させないと抜き取れません。



4. プランジャーが前方に出てきて、
解錠されます。手錠部分を開いて
対象物へセットしてください。



5. プランジャーを押すと、施錠されます。



注意事項

- 純正キー以外で解錠しないでください。●正しいカギ以外のものを鍵穴に入れないでください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用・保管してください。●カギは施錠/解錠以外の用途に使用しないでください。
- 下記によって生じたいかなる損失または損害(結果的、間接的または特別な損害を含む)に対しては責任を負いません。
 - ・過酷な使用環境、取扱誤り、不正使用(分解・改造を含む)、本体及び鍵の紛失・暗証番号忘れ・破損等に関連する
 - 解錠不可/施錠不可
 - ・施錠対象物の破損、盗難等
 - ・収納物の破損、盗難等、犯罪など不法行為への使用
 - ・犯罪捜査などに関連する解錠依頼
- 定期的に機構部分へ潤滑油を差してください。
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。