

## 金庫の固定について

本製品には固定させるために背面と底面に穴が空いております。固定に関してはお客様の判断にて実施してください。  
※固定・取り外しに関する責任は一切負いません。

- ①金庫をご希望の設置場所に置いてください。釘またはドリル・ビットを使い、床又は壁に穴を開ける目安位置に印をつけてください。
- ②床又は壁の 2ヶ所の印に、取り付ける表面や材質のタイプに合わせて、適切な大きさ及び深さの穴をドリルであけてください。
- ③金庫を設置場所に戻して、金庫の穴と床又は壁の穴を合わせ、固定用ねじを使用し、設置・固定させてください。



穴を開けようとする床下などに電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認してください。これらの近くには穴を開けようとししないでください。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡又は事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

床と壁の両方をボルトで固定しないでください。金庫の置き場所が水平で静止していることをご確認ください。

## お客様製品ご使用情報

- ご使用開始後は、保管庫の中には入れず、別の場所に大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。
- ご購入を証明するもの（レシート等）は、大切に保管してください。（1年保証）
- ご質問へのお答え、保証サービスの際に右記の番号が必要となります。

## 製造番号

Serial No. sticker

### 保証規定

本製品は、最初の購入者に対して、購入日より 1 年間、構造上または機械的な欠陥が認められた場合、本製品の欠陥部分の判別により無料で修理または交換いたします。本保証は、日本国内においてのみ適用されます。

### 保証サービスを受ける方法

日本国内において保証サービスを希望される場合、マスターロック・セントリー日本株式会社 (TEL:03-5447-5311 カスタマーサービスセンター) にご連絡ください。  
(注) お買い上げ証明書 (レシート・納品書等) は大切に保管してください。提示が必要となります。「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

### 保証の限定

1. 重大な過失または故意の不法行為による損害を除き、欠陥製品に対する製造者の責任に関して適用される法律および規則で許容された範囲内のいずれの場合においても、本保証書に基づくマスターロック・セントリー日本株式会社の責任および購入者の排他的救済は、マスターロック・セントリー日本株式会社の判別によって、本製品の欠陥部品の修理または交換に限定します。  
マスターロック・セントリー日本株式会社は火災・水害・窃盗もしくは破壊行為のような外的事象からの損失や損害に対しては一切の責任を負いません。  
また、本保証書もしくは本製品に適用される他の明示・黙示の保証条項に違反することによって生じる人身または財産（本製品の保管物を含む）の偶発的または間接的損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。
2. マスターロック・セントリー日本株式会社は、国内準拠法により別段に規定される場合を除き、書面または口頭によるものか、あるいはそれが明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、他のいかなる誓約も保証も拒否します。  
これには一般市場商品性と特定目的に対する適合性についての黙示の保証も含まれます。本製品に適用される黙示の保証は、限定保証期間の 1 年を超えないものとします。

3. 法律で許容される範囲内において、マスターロック・セントリー日本株式会社は、出荷に起因する本製品の損害、欠陥または故障に対して責任を負いません。適切に合理的な取扱いで梱包を行った本製品は、到着時にも良好な状態であるものとします。

4. マスターロック・セントリー日本株式会社もしくはその被指名人以外による本製品の变形、改造、修理、サービスに起因する、または本製品に対する物理的乱用もしくは不正使用に起因する、欠陥、損害または故障については、本限定保証の対象としません。

5. マスターロック・セントリー日本株式会社の代理店、従業員、代表者、販売店または小売店には、いかなる方法においても、本限定保証の条件を変更するという表明、約束または合意を行ったり、暗示したりする権限はありません。

6. 本限定保証は、新品で一級品質品に適用されるものであり、工場の二級品、前に他の所有者がいた中古品、並行輸入品、マスターロック・セントリー日本株式会社を通して日本で販売されていない非正規品、もしくは過去に火災・洪水・地震等により損害を受けた製品には適用されません。

7. マスターロック・セントリー日本株式会社は、さらに民法 570 条に基づく、黙示の瑕疵担保責任を否定します。

本限定保証のすべての条項は、独立しており、分離可能です。いずれかの条項が無効かつ法的強制力を持たないとされた場合でも、その決定は、その他の条項の有効性または法的強制力に影響を及ぼすものではありません。

輸入・発売元 (本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。)

**マスターロック・セントリー日本株式会社**

**カスタマーサービスセンター**

**TEL 03-5447-5311**

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-20-4 NMF 高輪ビル 4F  
TEL:03-5447-5311 FAX:03-5447-5318

http://www.masterlockjapan.com http://www.sentryjp.com

※本書の無断での転載はお断りします。 ※本書の内容は機能向上などの理由により予告なく変更することがあります。

## 取扱説明書・保証書 ホテル/パーソナルセキュリティ金庫

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

### 商品構成

●本体 ●固定用ネジ (4本) ●補助電池パック ●強制解錠キー (2本) ●取扱説明書・保証書 (本書)

※本製品には耐火性能はありません。

## ご使用前に必ずお読みください

### はじめに

- ・本製品は防盜用金庫とは性能が異なります。防盜用金庫のような耐破壊強度はありません。適切な道具を使って時間と労力を費やせば、どんな金庫も開けることが可能です。日頃からの少しの注意で、盜難をかなり予防することができます。
- ・可能な限り金庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。
- ・火災時に消防関係者に話す以外、金庫の設置(隠し)場所は他人に漏らさないでください。
- ・持ち去り防止のため、床に固定することも可能です。
- ・本取扱説明書や暗証番号等を書き写した書類の取扱には十分にご注意ください。

### 安全にご使用いただくためのご注意

- 1) 金庫の開閉は静かにいき、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり保管庫の故障の原因となります。
- 2) 金庫は正しい向き (底面が下) の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用すると、閉める時、手をはさんで収納物を壊す危険があります。また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあり危険です。
- 3) 金庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかったり収納物を壊すことがあります。
- 4) 金庫の設置場所が保管庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 5) 金庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。金庫の故障、性能の低下につながります。
- 6) お子様にはさわらせないでください。思わぬ事故につながる恐れがあり、危険です。
- 7) 金庫の設置は水平な場所に置いてください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 8) カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。

### 保管物について

- ・武器の保管はできません。この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管したために生じる損害・損傷に対して、一切の責任・責務を負いません。

### 故障に関する修理・保証について

- 1) 購入日から1年以内に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で構造的及び機械的欠陥にて故障したと認められる場合、無償にて修理、もしくは、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただきます。その際に、「保証書」または「購入日を証明できるもの(領収書、納品書、送料、請求書など)」をご提示いただく必要がございます。
- 2) 保証期間内であっても次の場合には有償修理になります。  
イ. 使用上の誤り及び当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷。  
ロ. お買い上げ後の移動・落下による故障及び損傷。  
ハ. カンヌキ等の特定部品の故障の場合。  
ニ. 保証書欄への押印または購入証明の提示がない場合。

詳しくは、カスタマーサービスセンター (03-5447-5311) にご相談ください。

## SentrySafe 保証書

|                                                                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 保証期間:<br>構造的及び機械的欠陥.....1年間                                                                          | お買い上げ日<br>年 月 日                 |
| ご住所<br>お名前<br>お電話 ( )                                                                                | 販売店:<br>住所<br>店名<br>電話 ( )<br>印 |
| お買い上げ店の証明印がなくても、お買い上げ年月日を証明できるものご提示があれば、本書は有効です。領収書、納品書、送料、請求書なども購入を証明できるものとなります。本説明書同様、大切に保管してください。 |                                 |

## 開 閉 方 法

### ①テンキー ②磁気ストライプカード(主要なクレジットカード) ③強制解錠キー

※磁気ストライプカードは付属されていません。

## ご使用開始前準備【強制解錠キー使用方法・電池の挿入方法】

- ①キーロックカバーを左(反時計回り)へ回し本体から取り外します。
- ②強制解錠キーを左(反時計回り)へ回して金庫を解錠し扉を開けます。  
←ヘッド部分のくぼみを  
上にして鍵穴に挿入してください。
- ③扉裏側にある電池ケースカバーに印字されている矢印の方向へスライドさせ、取り外します。
- ④単3アルカリ乾電池4本(別売)を電池ケースにセットし、電池ケースのカバーを取り付けます。
- ⑤テンキー“B”ボタンを押します。ピープ音が鳴ります。  
※“CArd”が表示されます。
- ⑥扉を閉め、強制解錠キーを右(時計回り)へ回してキーを抜き、キーロックカバーを右(時計回り)へ回し取付けます。
- ⑦初期設定暗証番号“1,2,3,4”を順に入力します。  
※“OPEN”が表示されます。
- ⑧正常に解錠された場合は“OPENEd”が表示され、扉が自動的に開きます。



### 注意

- ※1.電池ケースの(+)と(-)を確認して、乾電池を正しくセットしてください。
- ※2.非アルカリ(マンガン)・充電式電池・オキシライド乾電池は使用しないでください。
- ※3.交換するときは全ての電池を新品の単3アルカリ乾電池と交換してください。

## テンキーパネルによる開閉方法

### 【扉の閉め方】

- ①扉を押えた状態で、登録したい暗証番号(4桁の数字)を順に入力します。
- ②テンキーパネルの“A”ボタンを押します。  
※“CLOSE”が表示されます。
- ③正常に施錠された場合は“CLOSEd”が表示され、扉が施錠されます。  
※登録された暗証番号(4桁の数字)が2秒間表示されます。

### 【扉の開け方】

- ①登録した暗証番号(4桁の数字)を順に押します。  
※“OPEN”が表示されます。
- ②正常に解錠された場合は“OPENEd”が表示され、扉が自動的に開きます。



### 重要

#### セキュリティロック(遅延モード)

3回連続して正しくない暗証番号を入力した場合、15分間のセキュリティロックが自動的に作動します。テンキーボタンを押すと“HOLD+数字”が表示されます。(“数字”は自動ロック状態の残り時間(分単位)です。)15分経過後、自動ロック状態が解除されて通常状態に戻ります。

- ※入力された暗証番号が正しくない場合は、“E-COdE”が表示され、ピープ音が3回鳴ります。
- ※“B”ボタンは削除キーです。1度押すごとに、画面上の1文字を削除します。
- ※“LO-BAT”：電池が残り少なくなった場合、施錠時・解錠時にかかわらず“LO-BAT”が表示されます。
- ※“b-LOC”：カンヌキが所定の位置に入らず施錠できない場合は“b-LOC”が表示されます。施錠時は扉をしっかりと押さえながら再度操作してください。

## 電池消耗時の補助電池パックの使用方法

電池残量がなくなりカード、テンキーの操作ができなくなった場合、補助電池パックを用い操作を行うことができます。

- ①補助電池パックのふたを開け、単3アルカリ乾電池4本(別売)をセットします。
- ②フロントパネル下側の端子差し込み口を確認します。
- ③補助電池パックの端子を端子差し込み口へ接続します。
- ④テンキーまたは磁気ストライプカードで扉を解錠し、扉の裏側にある電池ケースの単3アルカリ乾電池を4本全て交換します。



### 注意

- ※補助電池パックは充電器ではありません。 ※電池のプラス・マイナス方向を間違えないようにしてください。
- ※非アルカリ(マンガン)・充電式電池・オキシライド乾電池は使用しないでください。
- ※交換するときは全ての電池を新品の単3アルカリ乾電池と交換してください。
- ※強制解錠キーによる解錠も可能です。

## 磁気ストライプカードによる開閉方法

■金庫のカードリーダーは磁気ストライプカード(例:主要なクレジットカード・デビットカードなど)によって操作可能です。

※全ての磁気カードが利用できるわけではありません。あらかじめご了承ください。

### 【磁気ストライプカード】



#### 磁気ストライプ部分

※ご使用の際は、表面を上にして矢印方向にスライドさせて下さい

### 【扉の閉め方】

- ①扉を押えた状態でテンキーの“B”ボタンを押します。  
※“CArd”が表示されます。
- ②磁気カードを右から左へスライドさせます。  
※“CLOSE”が表示されます。
- ③正常に施錠された場合は“CLOSEd”が表示され、扉が施錠されます。

### 【扉の開け方】

- ①テンキー“B”ボタンを押します。  
※“CArd”が表示されます。
- ②磁気カードを右から左へスライドさせます。  
※“OPEN”が表示されます。
- ③正常に解錠された場合は“OPENEd”が表示され、扉が自動的に開きます。



### 重要

- ※“AgAIN”：表示画面に“AgAIN”が2秒表示され、“CArd”が再度表示されます。  
①もう一度磁気ストライプカードを適切な速度でスライドしてください。  
②再び“AgAIN”が表示された場合はその磁気ストライプカードは使用できません。
- ※“E-CArd”：使用する磁気ストライプカードは、施錠時に使用したカードでなければなりません。それ以外の場合は、“E-CArd”が表示されます。

## 強制解錠キーの使用方法

暗証番号がわからない・登録した磁気ストライプカードを紛失した場合等も、この方法で解錠することができます。  
強制解錠キーは金庫の中に入れず、別の場所に大切に保管してください。

- ①キーロックカバーを左(反時計回り)へ回し本体から取り外します。
- ②強制解錠キーを左(反時計回り)へ回して金庫を解錠します。  
←ヘッド部分のくぼみを  
上にして鍵穴に挿入してください。
- ③テンキー“B”ボタンを押します。  
ピープ音が2回鳴ります。
- ④強制解錠キーを右(時計回り)へ回してキーを抜き、キーロックカバーを右(時計回り)へ回し取付けます。
- ⑤テンキーボタンにて“1,2,3,4”を入力します。扉が自動的に開きます。

今まで使用していた暗証番号と磁気ストライプカードの情報はリセットされます。それにより次回使用時、任意の暗証番号(4桁の数字)の設定、または任意の磁気ストライプカードの使用が可能となります。

## こんな時は・・・

- フロントパネルに“LO-BAT”が表示される。  
→ A. 電池の残りが少なくなっています。新しい単3アルカリ乾電池に4本すべて交換してください。
- テンキーボタンを押すとフロントパネルに“HOLD+数字”が表示される。  
→ A. 15分間の自動セキュリティロックが作動しています。15分経過後、自動ロック状態が解除されて通常状態に戻ります。  
“数字”は自動ロック状態の残り時間(分単位)です。
- 解錠時、フロントパネルに“E-COdE”が表示される。  
→ A. 暗証番号が正しくありません。正しい暗証番号を入力して解錠してください。
- 解錠時、磁気ストライプカードをスライドさせると“E-CArd”が表示される。  
→ A. 解錠時に使用した磁気ストライプカードと異なる磁気ストライプカードでは解錠することはできません。
- 補助電池パック使用時に金庫が開かない。  
→ A. 補助電池パックの電池を新品の単3アルカリ乾電池とすべて交換してください。