



ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「0-0-0-0」です。変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

【フタの開け方】

1. 黒いカバー (A) を手前に開け、ダイヤル操作面を出します。
カバー (A) を開けるとダイヤル部のライトが自動的に点灯します (約 15 秒)。再度点灯させたい場合はライトボタン (B) を押してください。
2. ダイアル (C) を暗証番号 (初期設定は「0-0-0-0」) に合わせ、オープンボタン (D) を押し下げながら手前に引くとフタが開きます。
【注意】収納物が落下する恐れがありますので、ご注意ください。

【フタの閉め方】

1. オープンボタン (D) を押し下げながらフタを閉めます。
2. セットした暗証番号以外になるようにダイヤルを回転させます。
3. オープンボタン (D) を押し下げて下ならず、フタが開かないことを確認してください。
※フタを閉めただけでは施錠されません。
4. カバー (A) を元に戻します。

【暗証番号の設定】

※最初に設定する際は、セットレバー (E) をカバーしている保護テープを取り外してください。

1. 【フタの開け方】の手順でフタを開けます。
2. フタ右側のセットレバー (E) をドライバーやペン先などを使って上にスライドさせます。
【注意】セットレバーは固いのでご注意ください。
3. お好みの暗証番号にセットし、セットレバー (E) を元の位置に戻します。
4. 【フタの閉め方】の手順で施錠し、カバー (A) を元に戻します。
※実際に収納物を庫内に入れる前に、開閉テストを数回実施してください。

暗証番号控え欄
※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

【電池の交換方法】 (ダイヤルのライト点灯用に電池が必要です。)

※付属の電池はモニター用ですので、電池寿命が短い場合がございます。

1. 【フタの開け方】の手順でフタを開けます。
2. フタ裏にある電池カバー (H: 丸形の黒いカバーがネジ止めされています。) を取り外し、新品のコイン形リチウム電池 CR2032 を取り付けます。電池カバーの付け外しは、ドライバー等をご使用ください。
3. 電池カバーを元に戻します。

【壁への取付】

※ご注意ください※

壁面の基礎が弱い部分や、配管・配線が近くにある部分への取り付けはおやめください。
固定が不十分な場合、落下などによりケガや設置場所および保管物破損等の原因となるおそれがあります。

セキュリティのため、人目につかない・目立たない場所に設置してください。
鉛筆またはマーカー、プラスドライバー、水準器、ドリル、ドリルビットをご準備ください。
設置面の材質に合わせてアンカーやハンマーの使用をおすすめします。

1. 【フタの開け方】の手順でフタを開けます。
2. 設置面に製品を置き、位置を決めます。
3. 水準器で製品が垂直になっていることを確かめます。
4. 設置面にネジ穴の位置に印をつけます。
5. 製品を外します。
6. ドリルで設置面に下穴を開けます。
7. 製品を設置面に戻し、下穴に合わせます。
8. ネジを締め付けしっかりと固定します。
9. 【フタの閉め方】の手順で施錠し、カバー (A) を元に戻します。



水準器で製品が垂直になっていることを確かめます。



ネジ穴の位置に印をつけます。