


ご使用方法

1. ケーブル先端の「Pull To Tighten」シールを取ります。
2. 鍵を差し込み、右へ回します。
【注意】鍵はしっかり奥まで挿入してください。
3. 下図①の方向にケーブルが抜けます。
4. ケーブルを対象物に巻きつけます。
5. 下図②の方向へケーブルを差し込みます。
6. ケーブルの長さを調節して、鍵を左へ回し抜き取ります。
※下図②の方向に限り、鍵を抜き取った後もケーブルは可動します。
(締めることは可能。)



⚠ WARNING

- 警告**
- 本製品は傷害や窒息の恐れがあります。物の固定のみに使用してください。
 - これは玩具ではありません。乳幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。

注意事項

- 純正キー以外で解錠しないでください。●正しいカギ以外のものを鍵穴に入れしないでください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用・保管してください。●カギは施錠/解錠以外の用途に使用しないでください。
- 下記によって生じたいかなる損失または損害(結果的、間接的または特別な損害を含む)に対しては責任を負いません。
 - ・過酷な使用環境、取扱誤り、不正使用(分解・改造を含む)、本体およびカギの紛失・暗証番号忘れ・破損等に関連する解錠不可/施錠不可
 - ・施錠対象物の破損、盗難等 ・収納物の破損、盗難等 ・犯罪など不法行為への使用 ・犯罪捜査等に関連する解錠依頼
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

マスターロック・セントリー日本株式会社

TEL:03-5447-5311

<http://www.masterlockjapan.com>

<http://www.sentryjp.com>

